

1:18 4WD Monster Truck na dálkové ovládání



Upozornění: tento model není hračka. Je určen pro osoby starší 14 let. Před použitím si tento návod pozorně přečtete. Uchovejte jej pro další použití a údržbu

Bezpečnostní upozornění1

Možné problémy & Představení produktu2

Představení potřebného náradí a nabíjení3

Procvičování a údržba4-5

Nákresy a popis dílů6-11

Náhradní díly12-15

Bezpečnostní upozornění

Nikdy nejezděte s modelem na veřejných silnicích ulicích. Mohlo by to ohrozit bezpečnost.
Nikdy nejezděte s modelem na místech kde je hodně lidí a nenajíždějte na lidi ani na zvířata.
Abyste předešli poškození modelu následkem pádu do vody, nejezděte blízko řek, rybníků a jezer.
Ujistěte se, že v okolí nikdo nepoužívá stejnou frekvenci jako vy (při ježdění). Mohli byste totiž ztratit kontrolu nad modelem a mohlo by dojít k nehodě. Abyste zajistili správné spojení, vždy mějte vytaženou anténu na maximum, poté zapnete ovladač a následně i model. Při vypínání postupujte v opačném pořadí.
Nikdy se nedotýkejte točících se kol.
Nejezděte v dešti a neprojíždějte loužemi. Mohlo by dojít k poškození modelu.
Motor a baterie se při používání zahřívají. Budte opatrní, když s nimi manipulujete.
Nebude-li ovladač používat, zasuňte anténu a vyndejte z něj baterie.



Upozornění týkající se zacházení s bateriemi

Nerozebírejte baterie, nabíječ a nepřehříváte kabely. Dojde k poškození.
Baterii nabíjejte pouze vhodným (příbaleným) nabíječem tak, jak je popsáno v návodu.
Neupravujte nabíječ ani baterie.
Nenabíjejte horkou baterii (těsně po jízdě), mohlo by dojít k poškození.
Pokud nepoužíváte nabíječ, vypojte ho ze zásuvky i z modelu.
Nebudete-li ovladač používat delší dobu, vyjměte z něj baterie. Baterie by mohli vytéci a došlo by k poškození ovladače.
Nevhazujte baterie do ohně!



Další upozornění

Nejezděte s modelem na veřejných silnicích a ulicích, na místech kde je hodně lidí – mohlo by dojít k nehodě a ke zranění.



Model obsahuje malé a ostré části. Skladujte ho mimo dosah dětí.



Nemířte sobě ani nikomu jinému anténou do obličeje.



Nechte motor a baterii nejprve vychladnout, než začnete manipulovat s modelem.



Možné problémy

Popis	Příčina	Řešení
Auto nejedí a nereaguje.	Vysílač nebo přijímač jsou vypnuté.	Zapněte ovladač a model.
	Baterie v ovladači jsou špatně vloženy.	Zkontrolujte, jsou-li baterie správně vloženy.
	Baterie v modelu není dostatečně nabitá.	Vyměňte/nabijte baterii.
Auto špatně reaguje a dosah je malý.	Někdo další používá stejnou frekvenci.	Počkejte, až ostatní se stejnou frekvencí dojezdí nebo jděte jezdit jinam.
	Baterie v ovladači nebo v modelu jsou vybité.	Vyměňte/nabijte baterie.
	Anténa není zcela vytažená.	Vytáhněte anténu na maximum.



UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím a sestavováním modelu si pozorně přečtěte tento návod. Instalaci musí provádět dospělá osoba.

Produkt obsahuje malé části. Dávejte pozor, aby nedošlo ke spolknutí nebo ke vzdechnutí.

Nepoužívejte model za deště ani za mrholení, nejezděte ve vlhkém prostředí.

Zkontrolujte model, jestli není poškozený. Poškozený model nepoužívejte, stejně tak baterii, nabíječ a ovladač.

Při zapojování baterie do modelu nebo do nabíječe dbejte na správnou polaritu.

Baterii nabíjejte pouze originálním (příbaleným) nabíječem.

Model obsahuje malé a ostré části, které by mohli být nebezpečné pro děti.

Před čištěním odpojte baterii a nabíječ.

Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu.

Nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k nabíjení.

Nabíjení musí probíhat pod dozorem dospělých.

Nejdříve baterii odpojte a poté až ji začnete nabíjet.

Nesměšujte různé typy baterií.

Vybité baterie nepoužívejte.

Nezkratujte nabíječ.

Nezkratujte baterii, nevhazujte ji do ohně ani ji nerozebírejte a jinak nepoškozujte.

Nepoužívejte-li baterie, vyjměte je.

Uchovávejte tento návod pro údržbu a další použití.

Představení produktu

Sériové číslo: A979 1:18 Monster Truck na dálkové ovládání.

Rozměry: Délka 253, šířka 200, výška 115mm.

Rozvor: 95mm, Vzdálenost předních kol od zadních: 165mm

Kola: 71mm, Šířka kol: 40mm

Baterie do ovladače: 4x AA baterie

Baterie do modelu: 7.4V 1100 mAh baterie

Doba nabíjení: 150 minut

Doba provozu: 10 minut

Dosah: 100 metrů, Frekvence 2.4G, Motor: 390

Motor: 390


Rychlost: 50km/h

Servo: 17G

Nezávislé tlumiče navšech čtyřech kolech

Ovládání


Otočte kolečkem na ovladači doleva a auto bude zatáčet doleva. Auto bude zatáčet podle toho, jak moc otočíte kolečkem.



Otočte kolečkem na ovladači doprava a auto bude zatáčet doprava. Auto bude zatáčet podle toho, jak moc otočíte kolečkem.



Zatáhněte za spoušť dozadu a auto pojede dopředu. Čím víc zatáhněte, tím rychleji auto pojede. Chcete-li zastavit, zatlačte spoušť na opačnou stranu.



Zatlačíte-li spoušť dopředu auto pojede dozadu. Čím víc zatlačíte, tím rychleji auto pojede. Chcete-li zastavit, zatlačte spoušť na opačnou stranu.



Představení potřebného nářadí a nabíjení

Potřebné nářadí




Nabíjení

Nabíjení baterie

- 1) Nejprve se přesvědčte, jestli odpovídá napětí zásuvky s napětím nabíječe.
- 2) Baterie musí být vybitá, než jí začnete nabíjet. Nabíjení trvá nejméně 5 hodin.
- 3) Nabíjení musí probíhat pod dohledem dospělého.



Popis elektronických částí



Procvičování a údržba

Ovládání

- 1) Zapněte ovladač (1) a usjistěte se, že indikátor zapnutí (2) svítí. Poté zapněte auto.

- 2) Položte auto na stojan. Pokud se kola točí, použijte trim (5).

- 3) Pohněte pomalu spouští (3) a můžete vidět, jak se auto pohybuje dopředu či dozadu.

- 4) Zkuste otočit pohyblivým kolečkem (4) na ovladači doprava/doleva a ujistěte se, že kola modelu reagují správně.


- 5) Položte auto na zem a stoupněte si za jeho zadní část. Jemně stiskněte spoušť (3). Pokud se model nepohybuje rovně, můžete doladit trimem, dokud se auto nebude pohybovat správně.

- 6) Pokud je vše v pořádku, můžete začít.


4 Kolečko regulující pohyb kol

1 Zapínání ovladače

2 Indikátor zapnutí



Procvičování




Procvičte si! Vytvořte pro svůj R/C model okruh na otevřeném a bezpečném místě. Použijte kužely (nejsou součástí balení), prázdné plechovky atp. V rovných úsecích jeďte rychleji a přibrzďte v zatáčkách. To je základní technika úspěšného ovládní R/C modelu.

Údržba



Pokud auto nepoužíváte, vyjměte baterii.



Ostraňte veškeré nečistoty, písek, bláto atd.





Venkovní kovové ošetřete olejem proti reznutí.





Pokud model nepoužíváte, skladujte baterie a model odděleně.


Podrobný popis dílů













4



A979-04
Kryt

6

Seznam dílů



Přední kolo




Zadní kolo



Nárazník a
úchyt krytu




Modrý kryt



Červený kryt



Čep ramena 2x40.8



Rameno



Sada táhel



Sada těhlic



Poloosy 5.3x50.8



Šroub M2x17.5




Podvozek



Sada táhel řízení



Plát absorbující nárazy



Sada šestihrných
unašečů



Box diferenciálu
(domeček)

Seznam dílů



Vnitřní část boxu
diferenciálu



Unašič poloosy na
straně diferenciálu



Upevnění krytu motoru



Prachuodlný kryt
motoru



Kardan



Horní konzole



Díly serva



Suchý zip 210 mm



Diferenciál



Převodová kola



Úchyt motoru



Lithiová baterie 7.4V
1100 mAh



Mechanismus zatáčení
(servo) 16g



Chladič motoru




Náprava kola 9x22.1




Těsnění úchytu motoru

Seznam dílů



Motor 390



Ložisko udržující olej
4x8x3



Ložisko udržující olej
8x12x3.5



Kuličkové ložisko
7x11x3



Kuličkové ložisko
8x12x3.5t



Těsnění 1x5



Šroub 2.6x6




Samozávrtný čep 2x6



Šroub M2 5x8




Samozávrtný čep
s kulatou hlavičkou
2x16



Šroub M2 5x6x6



Šroub s plochou
hlavičkou M3x5




Kuličkový šroub 10.8x4



Šroub se zápustnou
hlavičkou 2x6



Šroub se zápustnou
hlavičkou 2x7,5



M3 Matka

Seznam dílů



čep nápravy kola
1.5x6.7




Osa planetek
diferenciálu 1.5x16



Čep táhel řízení
2x20.5



„R“ kolíček



Tlumič



Přijímač/základní
deska



2.4G Ovladač



Nabíječ