

Věk 14 +

# JUMPING SUMO

Ovládání chytrým telefonem



## 2.4G dálkově ovládané skákací auto


Popis funkcí: Dopředu a dozadu, delava a doprava, rychlé zatočení, skákání, hudba, rotace

Přední část

Zadní část



Dálkový ovladač





### Upozornění:

1. Ujistěte s, že je baterie plně nabitá (během nabíjení mějte auto vypnuté. Po nabití indikátor nabíjení přestane svítit).
2. Držte model dál od vody a vlhkého prostředí.
3. Pokud model nepoužíváte, vypněte ho a dálkový ovladač také.
4. Nejezděte mezi lidmi, na silnici a na nerovném povrchu.

### Ovládání:

1. Zapněte model a dálkový ovladač.
2. Položte auto na rovný povrch.
3. Až indikátor přestane blikat a bude sítit, můžete začít jezdit.
4. Tlačítka dopředu, dozadu, doleva, doprava ovládáte auto.
5. Pokud model nejede rovně, použijte trim k seřízení.
6. Stiskněte tlačítko rotace a model bude 2 vteřiny rotovat.
7. Stiskněte tlačítko skákání a model vyskočí do výšky 60 – 80cm.
8. Pro přepnutí rychlosti stiskněte tlačítko rychle/pomalů. Výchozí nastavení je pomalu.


### Příslušenství:

USB kabel 1x  
Manuál 1x

Tlumiče skákání 2x  
Nálepka 1x

3

### Instalace baterií do dálkového ovladače




#### Poznámka:

1. Dbejte na správnou polaritu
2. Nesměšujte nové a staré baterie.

### Nabíjení:

Zapojte USB nabíjecí kabel do USB konektoru v počítači a připojte ho do nabíjecího konektoru auta. Indikátor nabíjení auta bude svítit. Nabíjení trvá zhruba 50 minut. Po zhasnutí indikátoru je baterie nabitá.



**Upozornění: K nabíjení používejte pouze přibalený USB kabel.**

4